Panasonic

保管用
保証書付き

介護保険
購入対象
品 目

取扱説明書

バススツール 軽量タイプ

□コンパクト1215	品番 PN-L10715
□コンパクト1520	品番 PN-L10720
□コンパクト2025	品番 PN-L10725
□レギュラー1215	品番 PN-L10815
□レギュラー1520	品番 PN-L10820
□レギュラー2025	品番 PN-L10825
□ワイド1215	品番 PN-L10915
□ワイド1520	品番 PN-L10920
□ワイド2025	品番 PN-L10925



もくじ

●安全上のご注意 …… 2
●各部の名称 …… 4
●商品寸法図 …… 4

●ご使用になる前に …… 5
●座面の高さ調整方法 …… 5
●ご使用方法 …… 6

●お手入れ方法 …… 7

●仕様 …… 8
●保証とアフターサービス …… 9
●お客様ご相談窓口のご案内 …… 10
●保証書 …… 裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg以下

このたびは、バススツールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2・3ページ)を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

PN-L1071500-02

■ 安全上のご注意 ■　必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警 告　「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。

⚠ 注 意　「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠ 警 告

禁止

■座面の上に立ったり 足をかけたり 飛び乗ったりしない。
転倒してケガをする おそれがあります。



禁止

■故意にゆすらない。
転倒してケガをする おそれがあります。

禁止

■浴室以外で使用しない。
転倒してケガをする おそれがあります。

禁止

■浴室内で使用する スツール以外の用途で使用しない。
子供の遊び道具や踏み台等として 使用すると破損やケガのおそれがあります。

禁止

■横方向に強い力をかけない。
転倒してケガをする おそれがあります。

禁止

■座面の中央以外に座らない。
座面のフチに座るなど座面中央以外に 座ると、本体が破損したり 転倒してケガをするおそれがあります。

禁止

■座面の水抜き穴に手指や足指を 入れない。
指が抜けなくなり ケガの原因になります。

禁止

■移動させる際は、湯かき棒等で ひっかけて持ち上げない。
天面板がはずれたり、落ちたりして ケガをするおそれがあります。

禁止

■マットや、すのこ等の上では 使用しない。
不安定な場所に置くと、転倒したり、 破損するおそれがあります。

禁止

■体重が100kgを越える方は 使用しない。
本体が破損し ケガをするおそれがあります。

禁止

■商品梱包用のポリ袋や シートをかぶらない。
窒息するおそれがあります。

禁止

■人が座っている状態で本体を 移動させたり引きずったりしない。
転倒してケガをする おそれがあります。

禁止

■天面板をはずした状態で 使用しない。
本体が正常にはたらかず 破損またはケガをするおそれがあります。

禁止

■2人以上同時に座らない。
転倒してケガをする おそれがあります。

分解禁止

■絶対に分解したり、修理、改造はしない。 部品の代用品は使用しない。
本体が正常にはたらかず 破損やケガのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店に ご相談ください。

⚠ 警告

必ず守る

■踏み台として使用する際には必ず天面板の中央に足をおく。
天面板の端に足をおくと不安定になり転倒するおそれがあります。

必ず守る

■浴室床の、平らで安定した場所に置いて使用する。
不安定な場所に置くと転倒してケガをするおそれがあります。

必ず守る

■高さ調整脚は必ず同じ高さで固定する。
脚ストッパーの固定位置を揃えないと、不安定になり転倒したり、破損するおそれがあります。



必ず守る

■脚ストッパーは、高さ調整脚に確実に装着し、装着後、脚ストッパーのピンが取り付け穴から飛び出していることを確認する。
ご使用中に高さ調整脚がはずれ転倒してケガをするおそれがあります。



⚠ 注意

禁止

■屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。
色あせや、本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

禁止

■塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や硫黄系の入浴剤を使用しない。
腐食の原因になりパイプが破損しケガをするおそれがあります。

禁止

■沸き出し口の近くや高温となる場所で使用しない。
本体が破損したりやけどの原因になります。

禁止

■火気に近づけない。
火災や変形の原因となります。

禁止

■サウナで使用しない。
本体が破損したりやけどの原因になります。

禁止

■熱湯（60度以上）をかけない。
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

禁止

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損しケガをするおそれがあります。

必ず守る

■追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽（24時間風呂）で使用する場合は入浴時のみ設置し使用後は浴槽から取り出す。
プラスチックが変形又は破損し転倒やけがの原因となります。

必ず守る

■定期的にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検する。
本体が正常にはたらかず破損またはケガをするおそれがあります。

必ず守る

■排水溝のフタの上に脚ゴムが乗らないように設置する。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。

必ず守る

■脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する。
脚ゴムがはずれていると、滑りやすく転倒してケガをするおそれがあります。
また、浴室の床にキズがつく原因になります。

必ず守る

■ご使用前、ご使用後は床やバススツールについた石鹸やシャンプーを洗い流す。
石鹸やシャンプーなどがついているとすべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。

必ず守る

■中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分をふき取る。
洗剤がついているとすべりやすく、転倒しケガをするおそれがあります。

■ 各部の名称 ■



■ 商品寸法図 ■





		幅・奥行				高さ			
		製品幅	製品奥行	天面板幅	天面板奥行	高さ			調整段階数
コンパクト	1215	32cm	27cm	30cm	24cm	12cm	15cm		2段階
	1520					15cm	17.5cm	20cm	3段階
	2025					20cm	22.5cm	25cm	3段階
レギュラー	1215	39.5cm	33cm	37.5cm	30cm	12cm	15cm		2段階
	1520					15cm	17.5cm	20cm	3段階
	2025					20cm	22.5cm	25cm	3段階
ワイド	1215	44cm	35cm	40cm	32cm	12cm	15cm		2段階
	1520					15cm	17.5cm	20cm	3段階
	2025					20cm	22.5cm	25cm	3段階

■ ご使用になる前に ■

天面板、高さ調整脚の確認

●ご使用になる前に、
天面板と脚フレーム、高さ調整脚が
しっかり取り付けられていることを
ご確認ください。



■ 座面の高さ調整方法 ■

●高さ調整脚の固定位置を変えることにより、天面板高さを調整することができます。

1 高さ調整脚の固定を解除する

●脚ストッパーをはずし
高さ調整脚の固定を解除してください。



2 高さ調整脚を調整する

●高さ調整脚をスライドさせ
使いやすい位置に合わせてください。



3 高さ調整脚を固定する

●脚ストッパーを装着し
高さ調整脚を固定してください。



警告

■高さ調整脚は必ず同じ高さで固定する。
脚ストッパーの固定位置を揃えないと、不安定になり転倒したり、破損するおそれがあります。

**■脚ストッパーは、高さ調整脚に確実に装着し、装着後、
脚ストッパーのピンが取り付け穴から
飛び出していることを確認する。**
ご使用中に高さ調整脚がはずれ転倒して
ケガをするおそれがあります。



■ ご使用方法 ■

必ず浴槽台が安定していることを確認してからご使用ください。

1 設置する位置を決める

●浴槽の排水溝の上に脚ゴムが乗らないように設置してください。
●ミニ吸盤が浴槽底についていることを確認してください。
※浴槽の材質によっては、つかないことがあります。



注 意

■沸き出し口、給湯口、給水口、蛇口の近くで使用しない。
変形や破損、やけどの原因となるおそれがあります。

■排水溝の近くに設置する場合は、止水栓の鎖に注意する。
本体がガタつき転倒しケガをするおそれがあります。

2 浴槽に入る

①体の安定を保つために、浴槽のフチや浴槽手すりなどをしっかり握りながら片足ずつゆっくりとバススツールの中央部に足を移してください。



②片足ずつ体を安定させながら、足を浴槽内に移してください。



3 浴槽から出る

●2 浴槽に入る と逆の手順で行ってください。

■ お手入れ方法 ■

●天面板、高さ調整脚は、取りはずして洗うことができます。

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後
洗剤が残らないよう水洗いし、乾いた布で水分をふきとってください。

●市販の中性洗剤をご利用の際には使用上の注意をご確認ください。

1 天面板をはずす

●脚フレーム（高さ調整脚）をしっかりと固定して、
天面板に力を入れて引き上げます。

※天面板が取りはずしにくい場合は
お湯につけると取りはずしやすくなります。

※取り付けの際は天面板が
しっかり取り付けられていることを
ご確認ください。



2 高さ調整脚をはずす

●脚ストッパーを取りはずし、
高さ調整脚を引き抜いてください。
P5 ■ 座面の高さ調整方法 ■ を
ご参照ください。



注 意

■熱湯(60度以上)をかけない。
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

■屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。
色あせや、本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

**■天面板、高さ調整脚、脚ストッパーがしっかりと
取り付けられていることを確認する。**
取り付けできていない状態で使用すると、身体がすべったり
ケガをするおそれがあります。

**■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、
酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。**
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。

■ 仕様 ■

製品名		バススツール 軽量タイプ コンパクト 1215	バススツール 軽量タイプ コンパクト 1520	バススツール 軽量タイプ コンパクト 2025	バススツール 軽量タイプ レギュラー 1215	バススツール 軽量タイプ レギュラー 1520	バススツール 軽量タイプ レギュラー 2025	バススツール 軽量タイプ ワイド 1215	バススツール 軽量タイプ ワイド 1520	バススツール 軽量タイプ ワイド 2025
製品品番		PN-L10715	PN-L10720	PN-L10725	PN-L10815	PN-L10820	PN-L10825	PN-L10915	PN-L10920	PN-L10925
サイズ	製品寸法	幅32×奥行27cm			幅39.5×奥行33cm			幅44×奥行35cm		
	高さ	12、15cm（2段階可変）	15、17.5、20cm（3段階可変）	20、22.5、25cm（3段階可変）	12、15cm（2段階可変）	15、17.5、20cm（3段階可変）	20、22.5、25cm（3段階可変）	12、15cm（2段階可変）	15、17.5、20cm（3段階可変）	20、22.5、25cm（3段階可変）
	天面板サイズ	幅30×奥行24cm			幅37.5×奥行30cm			幅40×奥行32cm		
材質	天面板	ポリプロピレン（硬質部）、スチレン系エラストマー（軟質部）								
	脚フレーム 高さ調整脚	ステンレス鋼								
	脚ストッパー	ポリプロピレン、ステンレス鋼								
	脚ゴム	エチレンプロピレンゴム								
製品質量		1.8kg	2.0kg	2.2kg	2.3kg	2.5kg	2.8kg	2.4kg	2.6kg	3.0kg

廃棄上のご注意

廃棄するときはできるだけ素材別に分解し
地域の分別のルールに従い廃棄してください。

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社はバススツールの補修用性能部品を製造打切り後、
5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、
ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。
保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

バススツール 軽量タイプ
コンパクト1215
品番:
PN-L10715A（ブルー）
PN-L10715D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
コンパクト1520
品番:
PN-L10720A（ブルー）
PN-L10720D（オレンジ）

パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
コンパクト2025
品番:
PN-L10725A（ブルー）
PN-L10725D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
レギュラー1215
品番:
PN-L10815A（ブルー）
PN-L10815D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
レギュラー1520
品番:
PN-L10820A（ブルー）
PN-L10820D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
レギュラー2025
品番:
PN-L10825A（ブルー）
PN-L10825D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
ワイド1215
品番:
PN-L10915A（ブルー）
PN-L10915D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
ワイド1520
品番:
PN-L10920A（ブルー）
PN-L10920D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

バススツール 軽量タイプ
ワイド2025
品番:
PN-L10925A（ブルー）
PN-L10925D（オレンジ）



パナソニック
エイジフリーライフテック株式会社

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

フリーダイヤル 0120-365887

●受付時間　9:00～17:30（土、日、祝日休み）

http://panasonic.co.jp/es/pesalt/

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
本社　〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048　代表　TEL06(6908)8122
©Panasonic AGE-FREE Life Tech Co.,Ltd.2012